

AP エアサブタンク 38L 取扱説明書

製品仕様

AP エアサブタンク 38L			
商品コード	2004000007968		
本体寸法	W600 x D300 x H360mm	本体重量	12K g
タンク容量	38L	最大使用圧力	0.78Mpa(8Kg/cm ²)
ゲージ範囲	0～12Kg/cm ²	最小目盛	0.25 Kg/cm ²

※製品改良の為、主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、 警告・ 注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守って下さい。このエアタンクを使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し、厳守して下さい。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう、大切に保管して下さい。

 警告・ 注意の意味は以下の通りです。

 警告	この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。
 注意	この表示内容を見逃し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。



警告

- ・本製品の分解・改造はしないで下さい。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないで下さい。
- ・作業場所には関係者以外近づけないで下さい。特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう注意して下さい。
- ・使用前は必ず各部の点検を行って下さい。
- ・圧縮空気には、油分や小さなゴミなど不純物が混入していますので、人の呼吸用、ペット水槽の送気用など人体や動物用には使用しないで下さい。
- ・圧縮空気は人体や動物に向かって吹かないで下さい。吹き出す空気は非常に強いので、顔や目には絶対に近づけないで下さい。
- ・40℃以上の高温物には、塗料や洗浄液を吹きかけないで下さい。溶剤や洗浄剤が気化して引火する恐れがあります。
- ・本製品にエアホースを接続する際、エアホースとエアカプラーがしっかり固定されていることを確認して下さい。
- ・必ず使用圧力に従って使用して下さい。絶対に使用圧力以上の圧を掛けないで下さい。
- ・エアツールを使用する際は、各エアツールの最高使用圧力を超えない範囲で使用して下さい。圧力が高すぎると工具が変形したり、部品が飛び出したり、破裂したりする恐れがあり、大変危険です。
- ・作業の際は、必ず保護メガネを使用して下さい。万が一、塗料、溶剤、洗浄剤等が目に入ってしまった場合は、清潔な水で速やかに目を洗い、すぐに医師の手当てを受けて下さい。
- ・作業内容によっては、保護マスク・保護帽・安全靴・耳栓等も使用して下さい。
- ・固く水平な場所で使用及び設置して下さい。不安定な場所で使用したり設置したりしないで下さい。
- ・雨や水に濡れる場所で使用したり設置したりしないで下さい。
- ・高温・直射日光が当たる場所で使用したり設置したりしないで下さい。また、作動中の周辺温度が40℃以上にならないよう注意して下さい。
- ・揮発性可燃物（シンナー・ガソリン等）、揮発性ガス・引火性ガス（アセチレン・プロパンガス）を周辺に置かないで下さい。
- ・本体上面に座ったり、物を載せたりしないで下さい。本体破損の原因になります。
- ・使用中、異常を感じたら直ちに使用を止め、点検・修理に出して下さい。異常を感じたままの使用は絶対にしないで下さい。
- ・本体に衝撃を絶対に加えないでください。

■各部名称



<主要部品機能説明>

- ①本体：圧縮空気を溜める容器です。
- ②圧力ゲージ：使用圧力を表示します。
- ③エアフューエルタッチ(プラグタイプ)：圧縮空気の取出口です。
- ④エアコック&オジブプラグ：圧縮空気の取入れ口です。
- ⑤ドレインボルト：使用後、圧縮空気・を抜き取る出口です。



注意

- ・使用圧力 0.78Mpa(8Kg/cm²)を超えるエアコンプレッサーを使用しないで下さい。
- ・圧縮空気を充填する前には必ず、エアホースがしっかり接続されているか確認して下さい。
- ・空気を圧縮すると必ず水が発生します。エアタンク内の錆発生防止とタンク内圧力を正常に保つ為、使用後は必ず水抜きを行って下さい。
- ・0.88Mpa(9Kg/cm²)までタンク内圧力が達すると安全弁が開きます。
- ・各注意・警告ラベルを良く読んでから使用して下さい。



安全弁

カプラー取付部の側面には、安全弁が付いています。設定圧力を超えると作動します。



各部位に注意または警告ラベルが貼り付けられていますので、必ずお読みください。

所有者・使用者責任

所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。資格を持ち、自動車の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにして下さい。警告事項は特に良く理解するようにして下さい。

所有者、及び使用者は今後の作業上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管して下さい。

使用上の注意

- 1) 安全ゴーグル、安全手袋、安全帽、作業服を着用して下さい。
- 2) 塗装等、呼吸器系統に影響がある作業を行う場合は、防塵マスクを着用して下さい。
- 3) サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないで下さい。必ず体に合った作業服を着用して下さい。また、長髪の方は髪が巻き込まれないようにして下さい。
- 4) 使用する工具の説明書を良く読み、注意事項を守って作業して下さい。
- 5) 作業前に、各部に傷、損傷、錆等が無いのか良く確認して下さい。
- 6) 可動部、回転部分には、作業前もしくは定期的にグリスの塗布、注油を行って下さい。
- 7) 誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。

故障について

故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は販売元までお問い合わせ下さい。

■お問合せ先

株式会社ワールドツール

〒361-0056 埼玉県行田市持田 2091-1

電話：048-564-6970（代）

FAX：048-564-6971

■カスタマーサービス

TEL：048-564-3727

受付時間：月～金 10：00～18：00